

## ДЕТСКИЙ КУБИК



### Материалы:

- Big Shot
- Формы для вырубки с цифрами
- Красная ткань 10\*18 см
- Синяя ткань 10\*18 см
- Зеленая ткань 10\*18 см
- Оранжевая ткань 10\*18 см
- Фиолетовая ткань 10\*18 см
- Желтая ткань 10\*18 см
- Клей для ткани
- Наполнитель

### Указания:

Готовый размер работы 7,5\*7,5\*7,5 см

Все допуски на швы должны быть по 0,6 см. Начинайте и заканчивайте сшивать квадратики в 0,6 см от края.

### Инструкции:

1. Сделайте следующие вырубки:  
Красная ткань: Число «5» и квадрат 8,9\*8,9 см  
Синяя ткань: Число «6» и квадрат 8,9\*8,9 см  
Зеленая ткань: Число «1» и квадрат 8,9\*8,9 см  
Оранжевая ткань: Число «3» и квадрат 8,9\*8,9 см  
Фиолетовая ткань: Число «2» и квадрат 8,9\*8,9 см  
Желтая ткань: Число «4» и квадрат 8,9\*8,9 см

2. Расположите цифры в середине каждого квадрата. Убедитесь, что цвета цифр и лоскутов ткани контрастные. Закрепите цифры с помощью клея для ткани и утюга. Можете прошить границы цифр, если хотите.
3. Пришейте лоскут 6 к лоскуту 2. Пришейте лоскут 2 к лоскуту 5. См. диаграмму ниже.  
К низу лоскута 5 пришейте лоскут 3.  
Пришейте перевернутый лоскут 4 к лоскуту 3.  
Пришейте перевернутый лоскут 1 к лоскуту 4.  
Пришейте лоскут 3 к лоскуту 2.  
Пришейте лоскут 6 к лоскуту 3.  
Пришейте лоскут 1 к лоскуту 6.  
Пришейте лоскут 1 к лоскуту 2.
4. Пришейте лоскут 5 к лоскуту 1, но оставьте отверстие, достаточное для того, чтобы вывернуть заготовку. Сшейте углы изнутри. Выверните. Добавьте наполнитель и вручную зашейте отверстие.



